

## Inbetriebnahme Kombi Basic

Wir freuen uns, dass Sie sich für DIALOG TELEKOM entschieden haben. Hiermit schicken wir Ihnen eine kurze Anleitung wie Sie Ihr Telefon nach erfolgter Portierung der Rufnummer in Betrieb nehmen können.

Für eine exakte und problemlose Installation und Initialisierung Ihres Telefons sind folgende Schritte zu beachten:

Ihr Modem AVM Fritz Box ist bereits angeschlossen. Diese hat auf der Rückseite einen Anschluss mit FON 1.



Ihr analoges Telefon muss daher auf diesem Anschluss angeschlossen werden und schon können Sie wieder wie gewohnt telefonieren.



Sollte Ihr Telefon über einen analogen Telefonstecker verfügen, so befindet sich in der Verpackung der Fritz Box ein passender Adapter.

Dieser Adapter wird an den Anschluss FON1 angeschlossen und Ihr Telefon wird wie bisher mit dem alten Kabel angeschlossen.

Sollten Sie einen TDO Adapter erhalten haben, verfahren Sie bitte gleich wie hier beschrieben