

## ADSL Konfiguration Technicolor TG788A1



Um Ihr neues Modem ordnungsgemäß konfigurieren zu können, müssen Sie zuerst das Modem und den Splitter gemäß dem beigelegten Installationszettel anschließen.



Sobald Sie das erledigt haben und das Modem eingeschaltet haben, startet das Modem hoch und es sollten nach und nach die LED's zu leuchten beginnen. Sobald das „b“ - Zeichen durchgehend leuchtet ist Ihre ADSL Leitung synchron.

Starten Sie nun den Internet Explorer (oder den Web Browser Ihrer Wahl) und geben Sie in der Adresssuchzeile die **Adresse: 10.0.0.138** ein.

Sie gelangen nun direkt auf die Weboberfläche Ihres Modems:

Technicolor TG788A1vn  
admin | Sprache: de en

Ihre DSL-Verbindung ist unterbrochen. Überprüfen Sie, ob Ihr Technicolor Gateway ordnungsgemäß mit der Telefonleitung verbunden ist. Falls das Problem weiterhin besteht, lesen Sie die Dokumentation.

Startseite

Technicolor Gateway  
Breitbandverbindung  
Weitere Funktionen  
Heimnetzwerk  
Hilfe

**Technicolor Gateway**  
Informationen  
Produktname: TG788A1vn  
Softwareversion: 8.4.5.J

**Breitbandverbindung**  
a1INTERNET: Verbindung getrennt [Verbinden]  
v1INTERNET: Verbindung getrennt [Verbinden]

**Weitere Funktionen**  
Gemeinsame Nutzung von Spielen und Anwendungen  
Firewall: Standard  
Telefonie: Deaktiviert  
Adressbuch: Deaktiviert

**Heimnetzwerk**  
Wireless: Keine Geräte gefunden.  
Ethernet: Unknown-f4-6d-04-79-45-d1  
Pontos

Zuerst müssen wir feststellen, welchen Einwahltyp die A1 Telekom bei Ihnen aktiviert hat. Dazu müssen Sie bitte auf **Breitbandverbindung** und dann DSL-Verbindung und dann in der Mitte auf „mehr anzeigen“

Startseite > Breitbandverbindung

**DSL-Verbindung**  
Mehr anzeigen...  
Betriebszeit: 0 Tage, 0:04:41  
Bandbreite (Senden/Empfangen): 384 / 2.176 [kbps/kbps]:  
Übertragene Daten (Gesendet/Empfangen): 1,60 / 266,75 [MB/kB]:

Somit gelangen Sie zu folgender Ansicht

Startseite > Breitbandverbindung > DSL-Verbindung

**DSL-Verbindung**  
Verbindungsdaten  
Betriebszeit: 0 Tage, 0:05:03  
DSL-Typ: ITU-T G.992.1

Der hier angegebene DSL Typ gibt an mit welcher Verbindungsvariante: aINTERNET oder vINTERNET wir Ihre Internetverbindung konfigurieren müssen:

**ADSL (ITU-T G.992.x) > aINTERNET (PPPoA)**

**VDSL (ITU-T G.993.x) > vINTERNET (PPPoE)**

Als nächstes klicken Sie bitte links wieder auf **Breitbandverbindung** und dann direkt weiter auf **Internetdienste**:

Technicolor TG788A1vn  
admin | Sprache: de en

! Ihre DSL-Verbindung ist unterbrochen. Überprüfen Sie, ob Ihr Technicolor Gateway ordnungsgemäß mit der Telefonleitung verbunden ist. Falls das Problem weiterhin besteht, lesen Sie die Dokumentation.

Startseite > Breitbandverbindung > Internetdienste

**aINTERNET**

Mehr anzeigen...

Verbindungsstatus: Verbindung getrennt  
Typ: PPPoA  
Letzte Fehlermeldung: Keine

**vINTERNET**

Mehr anzeigen...

Verbindungsstatus: Verbindung getrennt  
Typ: PPPoE  
Letzte Fehlermeldung: Keine

Es erscheinen nun die beiden Verbindungsvarianten, welche das Modem ausführen kann. Je nach der oben ermittelten DSL-Type klicken Sie nun entweder auf **aINTERNET** oder **vINTERNET**.

Technicolor TG788A1vn  
admin | Sprache: de en

! Ihre DSL-Verbindung ist unterbrochen. Überprüfen Sie, ob Ihr Technicolor Gateway ordnungsgemäß mit der Telefonleitung verbunden ist. Falls das Problem weiterhin besteht, lesen Sie die Dokumentation.

Startseite > Breitbandverbindung > Internetdienste > aINTERNET Übersicht | Details

**aINTERNET**


Verbindungsvarianten

Verbindungsstatus: Verbindung getrennt  
Letzte Fehlermeldung: Keine  
Benutzername:   
Kennwort:   
Kennwort speichern:

Bitte geben Sie nun die von uns erhaltenen Zugangsdaten in den Feldern: **Benutzername** und **Kennwort** ein und drücken im Anschluss einfach auf den Button „**Verbinden**“.

Nun baut das Modem automatisch die Internetverbindung auf und Ihr Surfspaß kann beginnen.

Optional haben Sie noch die Möglichkeit das **WLAN** zu konfigurieren. Dazu müssen Sie auf der linken Leiste den Punkt „**Heimnetzwerk**“ auswählen.



Jetzt in der Mitte unter **Heimnetzwerk Wireless => WLAN** auswählen, danach sollte folgendes erscheinen:



Nun klicken Sie bitte rechts oben auf **konfigurieren**:

Startseite > Heimnetzwerk > Schnittstellen > WLAN: A1-3597C7 Übersicht | Details | **Konfigurieren**

### WLAN-Zugangspunkt - A1-3597C7

**Konfiguration**

Schnittstelle aktiviert:

Energiesparmodus aktiviert:

Physische Adresse: a4:b1:e9:35:97:c7

Netzwerkname (SSID): A1-3597C7

Tatsächliche Geschwindigkeit 130 [Mbps]:

Band: 2.4GHz

Kanalwahl: Automatisch

Region: Europe

Kanal: 11

Multicast von Breitbandnetzwerk zulassen:

**Sicherheit**

WPS Enabled:

Netzwerkname (SSID) anzeigen:

Neue Geräte zulassen: Neue Stationen sind zugelassen (automat)

Sicherheitsmodus: WPA-PSK + WPA2-PSK

WPA-PSK-Schlüssel: 3DFE33B395

Hier können sie nun sämtliche Einstellungen für das Wireless Netzwerk vornehmen. Das WLAN ist im Auslieferungszustand verschlüsselt und das nötige Kennwort finden Sie auf der Unterseite des Modems als Access Key. Sie können aber auch dieses Kennwort einfach ändern.

Wenn Sie nun mit ihrem PC nach Wireless Netzwerken suchen, müssen Sie ein Netzwerk mit der oben angegebenen SSID finden und können sich mittels Access Key verbinden.

**Das Dialog Telekom Team wünscht viel Spaß beim Surfen**